


使い方マニュアル

接続方法


初めて接続する場合

① Bluetoothイヤホンを接続状態にする



ケースからL側・R側のイヤホンを取り出すと
左右のイヤホンが接続され、
Bluetooth接続モードとなります。

【Power on】【Right channel, Left channel】
【Pairing】【connect】と
4つの音声が流れます。



青色と赤色のランプが
交互に点滅します。

② スマホ等のBluetooth機能をONにする




ここを ON にする。

「設定」→「Bluetooth」で
左記のような画面が出ます。

③ 「AH-TWS01」を選択する

「AH-TWS01」をタップ(クリック)し、接続(ペアリング)して下さい。




接続が完了するとイヤホンから
【Connected】と音声が流れます。

※スマホ等との接続はR側イヤホンとなります。

2回目以降

一度設定すると、2回目以降はケースから
取り出すだけで電源ONになり、
自動的に接続されます。



※端末のBluetooth機能をONにしていない場合は接続されません。

操作方法

【イヤホン L】



Lボタン

【イヤホン R】



Rボタン

音楽を聴く

- 音楽再生/停止 : イヤホンのLまたはRボタンを**1度押し**ます。
スキップ : 音楽再生中にイヤホンのLボタンを**2秒長押し**します。
バックスキップ : 音楽再生中にイヤホンのRボタンを**2秒長押し**します。
ボリュームアップ : 音楽再生中・通話中に**Lボタンを連続で2度押し**します。
ボリュームダウン : 音楽再生中・通話中に**Rボタンを連続で2度押し**します。

通話する

- 着信の場合 : 着信時はスマートフォンで設定している着信音が流れます。
イヤホンのLまたはRボタンを1度押すと通話が出来ます。
通話を切る場合 : 通話時にイヤホンのLまたはRボタンを1度押しします。

電源

- 電源オン/オフ : ケースから取り出すと自動電源オン。
ケースにしまうと自動電源オフ。
LボタンとRボタンを同時に5秒長押しで電源オン/オフが出来ます。
バッテリー切れ : 【Battery low】と音声流れます。

片耳通話

イヤホンのR側のみ片耳通話が可能です。


Siri

L、Rどちらかのボタンを連続で3度押すと「Siri」が起動します。

初期設定

L、Rのイヤホンが電源オフになっている状態でL、Rボタンを8秒長押しするとボタンサイドのランプが赤色と青色交互に点滅します。その後、Lボタンのみ点滅が消灯したら今度はL、Rボタンを5秒長押しします。やがて、L、Rボタンサイドのランプが赤色に点滅・消灯します。この状態で再びL、Rボタンを5秒長押し、青ランプが点滅すると工場出荷時の状態(初期設定)になります。


充電方法



イヤホンの充電

ケースにセットするとイヤホンのランプが赤色に点灯し、充電が開始されます。
ランプが消灯すると充電完了です。

- ※・イヤホン充電時間 : 1時間
- ・連続再生時間 : 6時間



ケースの充電

付属のUSB充電ケーブルを本製品のType-Cソケットへ挿して下さい。パソコンに接続、またはAC/DC充電器等に接続するとケースのランプが点滅し充電が開始されます。4つのインジケータランプが点灯になると充電完了です。

- ※・ケース充電時間 : 2時間
- ・イヤホン充電回数 : 3フル充電