




使い方マニュアル

接続方法

初めて接続する場合

① Bluetoothイヤホンを接続状態にする



ケースからL側・R側のイヤホンを取り出すと
左右のイヤホンが接続され、
Bluetooth接続モードとなります。
[Power on] [Pairing] [connect]と
3つの音声が流れます。



ランプが青色の点滅になります。

② スマホ等のBluetooth機能をONにする




ここを ON にする。

「設定」→「Bluetooth」で
左記のような画面が出ます。

③ 「AH-HB78」を選択する

「AH-HB78」をタップ(クリック)し、接続(ペアリング)して下さい。




接続が完了するとイヤホンから
[Pairing] [Second device] [Connect]と
3つの音声が流れます。

※スマホ等との接続はL側イヤホンとなります。

2回目以降

一度設定すると、2回目以降はケースから
取り出すだけで電源ONになり、
自動的に接続されます。




※端末のBluetooth機能をONにしていない場合は接続されません。

操作方法

【イヤホン L】



【イヤホン R】



音楽を聴く

- 音楽再生/停止 : イヤホンのLまたはRボタンを**1度押し**します。
スキップ : 音楽再生中にイヤホンのLまたはRボタンを**連続で2度押し**します。
バックスキップ : 音楽再生中にイヤホンのLまたはRボタンを**連続で3度押し**します。
ボリュームアップ : 音楽再生中・通話中に**Lボタンを長押し**します。
ボリュームダウン : 音楽再生中・通話中に**Rボタンを長押し**します。

通話する


- 着信の場合 : 着信時は【incoming call】と音声流れます。
イヤホンのLまたはRボタンを1度押すと通話が出来ます。
通話を切る場合 : 通話時にイヤホンのLまたはRボタンを1度押しします。

電源

- 電源オン/オフ : ケースから取り出すと自動電源オン。
ケースにしまうと自動電源オフ。
バッテリー切れ : 【low battery, Please charge】と音声流れます。

充電方法


イヤホンの充電



ケースにセットするとイヤホンのランプが赤色に点灯し、充電が開始されます。
ランプが消灯すると充電完了です。

- ※イヤホン充電時間: 1時間
- ・連続再生時間: 3.5時間

ケースの充電



付属のUSB充電ケーブルを本製品のmicroUSBソケットへ挿して下さい。パソコンに接続、またはAC/DC充電器等に接続するとケースのRランプが赤色に点滅し充電が開始されます。
ケースのRランプが赤色に点灯すると充電完了です。

- ※ケース充電時間: 1.5時間
- ・イヤホン充電回数: 4回フル充電