

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。


ご使用上の注意

ご使用の前に、ご使用上の注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。
表記しております注意事項は、ご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

- ・各種メモリー内容に関する損害等は一切保証はできませんので、必ず控えを取ってからご使用ください。
- ・本製品は通常の充電器と比べ高出力を供給するため、本製品が熱くなることがありますが、異常ではありません。
- ・本製品は100V ~ 240Vで海外の電圧に対応しております。但し、お使いの国、地域によってコンセントの形状が異なる場合がございますので事前にお調べいただきご使用ください。
- ・海外でのご使用の場合、地域により電圧等が不安定な場合がありますので、ご使用にならない場合もあります。
- ・充電が完了しましたら必ずコンセントより本製品を抜いてください。

使用方法

- ①スマートフォン、iPhoneに付属、もしくは対応したUSBケーブルまたはLightningケーブルを本製品に接続します。
(対応機種をご確認ください)
- ②本製品の電源プラグ部分を起し、家庭用コンセントに差し込むと充電を始めます。
- ③充電が完了したら本製品を家庭用コンセントから抜き、スマートフォン、iPhoneをはずしてください。



※イラストはイメージです。

⚠️警告

- 次のような場合には、直ちに使用をやめてください。使用し続けると、火災や感電の原因となります。
 - 煙が出ている、変なおいや音がするといった異常が発生した場合・水に濡れた場合・本製品の内部に異物や液体が入った場合・コード、電源プラグ、ケースが破損した場合。
- ・本製品を無理に引っ張ったり、曲げたり、重いものを上に載せたりしないでください。また、充電ケーブルの抜き差しの際は必ずコネクタ部分を持っておこなってください。充電ケーブルが傷ついたり断線したものはご使用しないでください。火災や発熱、感電の原因となります。
- ・本製品を強い衝撃や分解、改造することは絶対におやめください。火災、発熱、感電やケガの原因となります。
- ・濡れた手で本製品、充電ケーブルに触れないでください。火災や感電の原因となります。
- ・本製品は、コンセントに奥までしっかりと差し込んでご使用ください。差し込みが不十分だと、接触不良等により、火災や発熱、感電の原因となります。
- ・床や布団等ほこりが出やすい、または溜まりやすい場所の上、もしくは周辺に置いて充電しないでください。火災や発熱、感電の原因となります。
- ・ふろ場など湿気の多い場所では絶対にご使用、保管をしないでください。火災や感電の原因となります。
- ・本製品は防水構造ではありませんので、水などの液体がかからない所でご使用・保管をしてください。火災や発熱、感電の原因となります。
- ・直射日光の強い場所や炎天下の車内などの高温の場所でご使用、放置しないでください。火災や発熱、感電の原因となります。
- ・可燃物の上や近くでの充電はおやめください。火災や発熱、感電の原因となります。
- ・適合機種以外の機器にはご使用しないでください。指定のA以上のものをご使用した場合、火災や発熱、感電の原因となります。
- ・乳幼児の手の届かぬところに保管してください。ケガなどの原因となります。